

TARYFA USŁUG TERMINALOWYCH

I WARUNKI DOSTĘPU DO TERMINALU INTERMODALNEGO LOCONI INTERMODAL W WARSZAWIE

Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej Terminal Kontenerowy Loconi Intermodal S.A.



Adres terminalu:
Terminal intermodalny Loconi Intermodal
Warszawa, ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

Godziny pracy:
Niedziela od 22:00 - Piątek do 22:00 – cała dobę
Sobota 8:00 – 16:00

Informacje ogólne:

1. Niniejsza taryfa zawiera informacje umożliwiające uzyskanie dostępu oraz korzystanie z terminalu intermodalnego LOCONI INTERMODAL w Warszawie (dalej „terminal”).
2. Taryfa została opracowana przez LOCONI INTERMODAL zgodnie z dyspozycją przepisu art. 36f ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity: z dnia 1 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984)) (dalej „ustawa”).
3. LOCONI INTERMODAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Łużyckiej 8a, 81-537 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000387523 (dalej „LOCONI INTERMODAL”), zgodnie z dyspozycją przepisu art. 4 ust. 52 ustawy pełni funkcję operatora obiektu infrastruktury usługowej (dalej „operator”)
4. LOCONI INTERMODAL jako operator obiektu infrastruktury usługowej postanowił zgodnie z przepisem art. 35a ust. 1 pkt 2) o niestosowaniu przepisów art. 29-35 ustawy.
5. Taryfa oraz warunki dostępu do terminalu intermodalnego Loconi Intermodal w Warszawie pozostaje dostępna na stronie internetowej LOCONI INTERMODAL: www.loconi.pl.

Oplaty taryfowe za dostęp i usługi świadczone na OIU Terminal kontenerowy Loconi Intermodal S.A. w Warszawie

USŁUGA	KOSZT
PRZEŁADUNKI	
Przeładunek kontenera (za ruch)	30 EUR
Interchange/kontener	10 EUR
SKŁADOWANIE	
Kontener pusty	3 EUR za TEU/dobę
Składowanie liczone za każdy dzień kalendarzowy	
INNE USŁUGI	
Wymiatanie	17 EUR/kontener 20' 27 EUR/kontener 40' i 45'
Usuwanie naklejek	10 EUR za sztukę
Oklejanie kontenera (4 szt. nalepek IMO) (dostarczenie naklejek po stronie klienta)	10 EUR za sztukę
Plombowanie kontenera (koszt plomby w cenie)	10 EUR za sztukę
Usługi ważenia (do stawki należy doliczyć koszt przeładunku)	35 EUR /kontener
Dokumentacja zdjęciowa	15 EUR/ kontener
OBSŁUGA POCIĄGÓW	
KOSZT	
Wjazd na tory OIU – okno przeładunkowe	800 EUR
Koszt dotyczy udostępnienia przewoźnikowi jednego okna przeładunkowego w relacji rozładunek-załadunek składu, niezależnie od opłat za przeładunki kontenerów płatne według taryfy terminalowej. Okno przeładunkowe wynosi 6 godzin od momentu podstawienia do momentu zabrania składu, z zastrzeżeniem że Terminal w oknie przeładunkowym ma możliwość wykonania operacji przeładunkowych w ilości 54 ruchów. Usługi przeładunku powinny być zlecone zgodnie z warunkami Taryfy terminalowej. W przypadku większej ilości ruchów dla operacji przeładunkowych dla danego składu, niezbędne jest zawnioskowanie oraz opłacenie dodatkowego okna przeładunkowego lub odpowiedniej liczby godzin zajętości torów. Ze względu na długość torów rozładunkowych istnieje konieczność dzielenia składu na pół. W stawkę za wjazd na tory OIU nie są wliczone koszty za Usługi, w tym koszty za usługi przeładunku, składowania lub inne.	
Usługa manewrowa - koszt łączny wstawienia/wystawienia składu	800 EUR
Zajęcie torów terminalowych powyżej godzin przypadających na okno przeładunkowe (koszt naliczany za każdą rozpoczętą godzinę)	150 EUR
Pozostawianie uszkodzonego wagonu na torach Loconi (koszt liczony za każdą rozpoczętą dobę, nie więcej niż 3 wagony)	50 EUR
Podane stawki są stawkami netto (nie uwzględniają podatku VAT).	

Warunki dostępu:

1. Warunkiem uzyskania dostępu do usług świadczonych na terminalu jest zawarcie umowy o warunkach korzystania z usług terminalu, która określa prawa i obowiązki stron.
2. Stroną umowy może być przewoźnik kolejowy (dalej „Podmiot wnioskujący”).
3. Przewoźnicy kolejowi korzystający z obiektu infrastruktury usługowej zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terminalu warunków techniczno – ruchowych oraz obowiązujących przepisów i instrukcji.
4. Nie przewiduje się możliwości samoobsługi w zakresie usług wskazanych w niniejszym Regulaminie dostępu.
5. Obsługa pociągów na terminalu odbywa się w przydzielonych oknach przeładunkowych. Warunkiem uzyskania dostępu do usług świadczonych na terminalu i zawarcia umowy jest zdolność operatora do przydzielenia podmiotowi wnioskującemu wolnego okna przeładunkowego.
6. W przypadku, gdy dostępna przepustowość terminalu będzie ograniczona i będzie wynosić mniej niż 25% maksymalnej przepustowości terminalu, okna przeładunkowe będą przydzielane każdorazowo w trybie tygodniowym, w zależności od bieżącej przepustowości terminalu.
7. Warunkiem uzyskania dostępu do stałego okna przeładunkowego jest zobowiązanie podmiotu wnioskującego do korzystania z przydzielonego okna przez okres co najmniej pół roku.
8. LOCONI INTERMODAL zastrzega sobie prawo do odmowy podmiotowi wnioskującemu dostępu do usług terminalu, jeżeli:
 - a) Podmiot wnioskujący może skorzystać z tożsamyh usług terminalowych na porównywalnych ekonomicznie warunkach na innym udostępnionym obiekcie, z wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot wnioskujący poinformuje operatora, że operator wskazanego obiektu odmówił mu do niego dostępu, lub
 - b) pozytywne rozpatrzenie wniosku wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez operatora nakładów, lub
 - c) ze względu na brak wystarczającej zdolności przepustowej pozytywne rozpatrzenie wniosku uniemożliwiłoby temu operatorowi realizację uzasadnionych potrzeb własnych lub wykonanie zobowiązań wynikających z umów zawartych uprzednio z innymi podmiotami wnioskującymi.
9. Aby skorzystać z usług terminalu, należy złożyć wniosek o korzystanie z usług świadczonych na terminalu w formie mailowej na dwa adresy: e.pacula@loconi.pl oraz kolej.waw@loconi.pl.
10. W szczególności wniosek powinien zawierać: dane identyfikacyjne podmiotu wnioskującego będącego przewoźnikiem kolejowym, siedzibę, dane osób reprezentujących podmiot, stanowisko i dane kontaktowe osoby upoważnionej do składania wniosku, adres e-mail, na który ma być złożona odpowiedź do wniosku, wskazanie rodzaju wnioskowanych usług, okres korzystania z usług, i wszelkie inne informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
11. Wniosek o korzystanie z usług świadczonych na terminalu powinien zostać złożony co najmniej na 30 dni przed planowaną datą skorzystania z usług wskazanych we wniosku.
12. LOCONI INTERMODAL rozpatruje wnioski w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku, tj. od dnia doręczenia wniosku na adresy e-mail.
13. Rozpatrzenie wniosku nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wnioskodawcy wskazany w złożonym wniosku.
14. Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu wnioskującego, zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze. Jeśli wniosek zostanie podpisany przez inną osobę, do wniosku powinno zostać załączone pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie danej osoby do złożenia wniosku w imieniu podmiotu wnioskującego.

Pozostałe warunki:

1. LOCONI INTERMODAL przewiduje możliwość zastosowania rabatu do opłat taryfowych w zależności od czasu trwania współpracy i jej trwałości, wolumenu współpracy, skali obrotów, terminów płatności, itp.
2. Na terminalach Loconi nie są obsługiwane składy z materiałami niebezpiecznymi.
3. Na terminalu nie są świadczone usługi magazynowania, składowania, przechowywania materiałów niebezpiecznych. Szczegółowe warunki dotyczące materiałów niebezpiecznych winny być w każdym przypadku uzgadniane z LOCONI INTERMODAL.
4. Dojazd do terminalu realizowany jest przy wykorzystaniu pojazdów manewrowych. LOCONI INTERMODAL zapewnia usługi manewrowe w ramach usług świadczonych w obiekcie zgodnie z cennikiem zawartym w tabeli powyżej.
5. W przypadku, gdy przewidywany przyjazd pociągu nie pozwala na realizację/ukończenie czynności w ramach uzgodnionego okna, operator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pociągu lub jego obsługi w innym terminie, wg ustaleń jakich dokona operator i przewoźnik kolejowy dostarczający pociąg do terminalu. Ustalenie nowego okna odbywa się na wniosek podmiotu, któremu przyznano okno przeładunkowe.
6. W przypadku zablokowania przez skład dostarczony do przewoźnika toru zapewniającego komunikację z terminalem i brakiem podjęcia ze strony przewoźnika kroków zmierzających do niezwłocznego odblokowania przejazdu, operator jest uprawniony do podjęcia działań mających na celu odblokowanie przejazdu. Koszty niniejszych działań obciążają podmiot wnioskujący.
7. Przedstawiciele przewoźnika kolejowego uczestniczący w odbiorach pociągów lub ocenie stanu technicznego taboru zobowiązani są zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Pracy Bocznic kolejowej i przestrzegać jego postanowień.
8. Podstawienie składu do przeładunku, prace manewrowe oraz zabranie składu leży po stronie podmiotu wnioskującego i/lub jego przewoźnika.

Opis techniczny obiektu oraz zakres jego udostępnienia

Wykaz elementów infrastruktury kolejowej wchodzącej w zakres obiektu infrastruktury usługowej – terminalu intermodalnego Loconi Intermodal w Warszawie:

1. W skład obiektu infrastruktury usługowej – terminala towarowego wchodzi nieruchomość gruntowa wraz z przylegającymi torami.

Bocznica kolejowa Terminal Kontenerowy LOCONI INTERMODAL S.A. jest bocznicą stacyjną na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny. Bocznica Terminal kontenerowy Loconi Intermodal S.A. w Warszawie odgałęzia się w stacji Warszawa Praga, od toru 143, rozjazdem 211 w km. 11,281 linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia – Osobowa – Gdańsk Główny, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Początek bocznic stanowi brama wjazdowa na bocznice zlokalizowana 50m od końca rozjazdu nr 211. Koniec bocznic stanowi zakończenie toru nr 6 w km. 1,010.

W skład obiektu infrastruktury usługowej LOCONI INTERMODAL w Warszawie, wchodzi:

- a) Budynki oraz plac składowy,
 - b) Tory oznaczone numerami: 6, 16, 19, 19a, 21a, 21, 21b, 26, 26a, 27
 - c) Rozjazdy nr 21, 23, 72, 320, 321, 322, 360, 361
2. Tory i rozjazdy pobudowane są z szyn typu średniego S49 o dopuszczalnym nacisku na szynę 22,5 ton/oś.
 3. Do czynności ładunkowych wagonów i obsługi placu ładunkowego bocznic przeznaczone są pojazdy kołowe typu *Reach Stacker* do rozładunku kontenerów, każdy o udźwigu 45 t.
 4. Operator obiektu nie posiada żadnych urządzeń i środków trakcyjnych.
 5. Tory zdawczo-odbiorcze i punkty ładunkowe obsługiwane są lokomotywami licencjonowanego przewoźnika.

6. Dla składów manewrowych z czynnym hamulcem zespolonym należy przyjąć dla drogi hamowania 400 m i szybkości do 10 km/h – 8 % dla wymaganej masy hamującej.
7. Składy nie muszą być połączone na hamulec zespolony, lecz ilość wagonów bez czynnego hamulca zespolonego w jednej grupie nie może być większa niż 4 wagony dwuosiowe lub 2 wagony czteroosiowe.
8. Na tory boczniczy zabroniony jest wjazd lokomotyw elektrycznych oraz spalinowych, których nacisk na oś przekracza 22,5 t.
9. Tory stanowią jeden rejon manewrowy.
10. Prędkość jazdy po torach nie może przekraczać:
 - ✓ po torach boczniczy podczas ciągnięcia - 15 km/h,
 - ✓ podczas spychania wagonów - 5 km/h,
 - ✓ podczas dojazdu na punkty ładunkowe - 3 km/h.
11. Podstawianie wagonów można wykonywać wyłącznie metodą odstawczą.
12. Praca manewrowa systemem odrzutu na wszystkich torach boczniczy jest zabroniona.
13. Na terenie boczniczy zabronione jest przetaczanie wagonów bez użycia szynowego pojazdu trakcyjnego siłą ludzką bądź przy użyciu ciągników drogowych.
14. Obowiązek zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem należy do drużyny manewrowej przewoźnika.
15. Nie przyjmuje się i nie prowadzi czynności ładunkowych z materiałami niebezpiecznymi.

Postanowienia niniejszej taryfy podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z realizowania postanowień niniejszej taryfy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby LOCONI INTERMODAL. Odpowiedzialność LOCONI INTERMODAL z tytułu realizacji usług objętych niniejszą taryfą ograniczona jest wyłącznie do rzeczywistych strat oraz wyłącznej winy LOCONI INTERMODAL oraz nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł w zakresie danej szkody.